

INFORMACIÓ DE DISSENY ECOLÒGIC

Aplicable a unitats de ventilació no residencials (NRVU)

En base al Reglament UE nº 1253/2014 de la Comissió Europea, pel qual desenvolupa la directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

b) Model
c) Tipologia
d) Tipologia accionament
e) Tipologia recuperador
f) Eficiència tèrmica del recuperador (%)
g) Cabal nominal
h) Potència d'entrada elèctrica efectiva
i) SFPint
j) Velocitat frontal a cabal de disseny
k) Pressió nominal externa
l) Pèrdua càrrega interna ventiladors
m) Pèrdua càrrega interna components addicionals
n) Eficiència estàtica del ventilador segons EU 327/2011
o1) Índex de fuites internes màximes
o2) Índex de fuites externes màximes
p) Rendiment energètic dels filtres
q) Alarma visual de filtres
r) LWA irradiat

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m³/s	kW	W/m³/s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
UFX-12/12-0.5 G4+F6	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		0.704	0.426	230	2.09	138	84		35.7	2.4		G4: G; F6: F	Veure manual	70	2018
UFX-12/12-0.75 G4+F6	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		0.723	0.537	230	2.15	198	89		38.9	2.4		G4: G; F6: F	Veure manual	73	2018
UFX-12/12-1 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		0.742	0.653	230	2.20	264	94		40.2	2.4		G4: G; F6: F	Veure manual	76	2018
UFX-12/12-1.5 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		0.738	0.801	230	2.19	345	93		41.4	2.4		G4: G; F6: F	Veure manual	78	2018
UFX-12/12-2 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		0.713	1.165	230	2.12	527	86		42.2	2.4		G4: G; F6: F	Veure manual	81	2018
UFX-12/12-3 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		0.703	1.369	230	2.09	627	84		42.5	2.4		G4: G; F6: F	Veure manual	85	2018
UFX-15/15-0.75 G4+F6	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		1.456	0.697	230	2.22	84	77		37.8	2.4		G4: G; F6: F	Veure manual	74	2018
UFX-15/15-1 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		1.560	0.935	230	2.38	143	89		39.9	2.4		G4: G; F6: F	Veure manual	77	2018
UFX-15/15-1.5 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		1.594	1.071	230	2.43	178	93		41.0	2.4		G4: G; F6: F	Veure manual	78	2018
UFX-15/15-2 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		1.626	1.377	230	2.48	259	97		41.9	2.4		G4: G; F6: F	Veure manual	79	2018
UFX-15/15-3 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		1.640	1.716	230	2.50	348	98		42.2	2.4		G4: G; F6: F	Veure manual	81	2018
UFX-15/15-4 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		1.639	2.097	230	2.50	447	98		42.3	2.4		G4: G; F6: F	Veure manual	83	2018
UFX-18/18-1.5 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		1.399	0.975	230	2.13	174	85		49.0	2.4		G4: G; F6: F	Veure manual	78	2018
UFX-18/18-2 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		1.393	1.278	230	2.12	253	85		50.0	2.4		G4: G; F6: F	Veure manual	83	2018
UFX-18/18-3 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		1.386	1.574	230	2.11	330	84		50.3	2.4		G4: G; F6: F	Veure manual	83	2018
UFX-18/18-4 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		1.362	2.068	230	2.08	453	81		50.4	2.4		G4: G; F6: F	Veure manual	85	2018
UFX-18/18-5.5 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		1.333	2.639	230	2.03	590	78		51.4	2.4		G4: G; F6: F	Veure manual	86	2018
UFX-20/20-2 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		2.812	1.577	230	2.29	92	64		41.9	2.4		G4: G; F6: F	Veure manual	75	2018
UFX-20/20-3 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		2.918	2.024	230	2.37	138	69		42.2	2.4		G4: G; F6: F	Veure manual	79	2018
UFX-20/20-4 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		3.038	3.096	230	2.47	255	74		42.3	2.4		G4: G; F6: F	Veure manual	81	2018
UFX-20/20-5.5 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		3.076	3.687	230	2.50	321	76		43.0	2.4		G4: G; F6: F	Veure manual	83	2018
UFX-20/20-7.5 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		3.100	5.024	230	2.52	468	77		43.9	2.4		G4: G; F6: F	Veure manual	85	2018
UFX-20/20-10 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		3.087	6.229	230	2.51	597	77		44.3	2.4		G4: G; F6: F	Veure manual	86	2018
UFX-22/22-2 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		2.962	1.488	230	2.41	105	88		43.9	2.4		G4: G; F6: F	Veure manual	75	2018
UFX-22/22-3 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		3.037	1.893	230	2.47	159	93		44.1	2.4		G4: G; F6: F	Veure manual	79	2018
UFX-22/22-4 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		3.085	2.346	230	2.51	221	96		44.2	2.4		G4: G; F6: F	Veure manual	81	2018
UFX-22/22-5.5 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		3.121	3.402	230	2.54	367	98		45.0	2.4		G4: G; F6: F	Veure manual	83	2018
UFX-22/22-7.5 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		3.138	3.981	230	2.55	448	99		46.0	2.4		G4: G; F6: F	Veure manual	84	2018
UFX-22/22-10 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		3.138	5.300	230	2.55	630	99		46.3	2.4		G4: G; F6: F	Veure manual	88	2018
UFX-22/22-15 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		3.146	6.004	230	2.56	728	100		46.4	2.4		G4: G; F6: F	Veure manual	89	2018
UFX-25/25-3 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		4.358	2.080	230	2.21	84	78		42.1	2.4		G4: G; F6: F	Veure manual	79	2018
UFX-25/25-4 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		4.556	2.745	230	2.31	138	85		42.2	2.4		G4: G; F6: F	Veure manual	81	2018
UFX-25/25-5.5 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		4.702	3.516	230	2.39	204	91		42.9	2.4		G4: G; F6: F	Veure manual	83	2018

INFORMACIÓ DE DISSENY ECOLOÒGIC

Aplicable a unitats de ventilació no residencials (NRVU)

En base al Reglament UE nº 1253/2014 de la Comissió Europea, pel qual desenvolupa la directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m³/s	kW	W/m³/s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
UFX-25/25-7.5 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		4.834	4.889	230	2.45	325	96		43.8	2.4		G4: G; F6: F	Veure manual	85	2018
UFX-25/25-10 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		4.883	5.944	230	2.48	419	98		44.1	2.4		G4: G; F6: F	Veure manual	87	2018
UFX-25/25-15 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		4.903	7.761	230	2.49	579	98		44.3	2.4		G4: G; F6: F	Veure manual	90	2018
UFX-30/28-3 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		6.935	2.561	230	2.38	47	78		43.7	2.4		G4: G; F6: F	Veure manual	81	2018
UFX-30/28-4 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		7.243	3.133	230	2.48	75	85		43.8	2.4		G4: G; F6: F	Veure manual	83	2018
UFX-30/28-5.5 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		7.720	4.468	230	2.65	146	96		44.6	2.4		G4: G; F6: F	Veure manual	84	2018
UFX-30/28-7.5 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		8.078	5.993	230	2.77	235	105		45.6	2.4		G4: G; F6: F	Veure manual	84	2018
UFX-30/28-10 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		8.231	6.807	230	2.82	284	109		45.9	2.4		G4: G; F6: F	Veure manual	85	2018
UFX-30/28-15 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		8.537	9.570	230	2.93	456	118		46.0	2.4		G4: G; F6: F	Veure manual	87	2018
UFX-30/28-20 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		8.625	10.552	230	2.96	519	120		45.9	2.4		G4: G; F6: F	Veure manual	89	2018
UFX-12/12-0.5 F6+F8	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		0.788	0.464	230	2.34	130	83		35.7	2.4		F6: F; F8: A	Veure manual	70	2018
UFX-12/12-0.75 F6+F8	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		0.815	0.585	230	2.42	189	89		38.9	2.4		F6: F; F8: A	Veure manual	73	2018
UFX-12/12-1 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		0.843	0.712	230	2.50	255	95		40.2	2.4		F6: F; F8: A	Veure manual	76	2018
UFX-12/12-1.5 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		0.846	0.873	230	2.51	335	96		41.4	2.4		F6: F; F8: A	Veure manual	78	2018
UFX-12/12-2 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		0.828	1.265	230	2.46	520	92		42.2	2.4		F6: F; F8: A	Veure manual	81	2018
UFX-12/12-3 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		0.821	1.484	230	2.44	621	91		42.5	2.4		F6: F; F8: A	Veure manual	85	2018
UFX-15/15-0.75 F6+F8	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		1.583	0.776	230	2.41	77	68		37.8	2.4		F6: F; F8: A	Veure manual	74	2018
UFX-15/15-1 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		1.726	1.055	230	2.63	135	81		39.9	2.4		F6: F; F8: A	Veure manual	77	2018
UFX-15/15-1.5 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		1.779	1.214	230	2.71	170	86		41.0	2.4		F6: F; F8: A	Veure manual	78	2018
UFX-15/15-2 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		1.847	1.574	230	2.82	252	93		41.9	2.4		F6: F; F8: A	Veure manual	79	2018
UFX-15/15-3 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		1.890	1.967	230	2.88	344	98		42.2	2.4		F6: F; F8: A	Veure manual	81	2018
UFX-15/15-4 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		1.909	2.403	230	2.91	445	100		42.3	2.4		F6: F; F8: A	Veure manual	83	2018
UFX-18/18-1.5 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		1.580	1.067	230	2.41	166	86		49.0	2.4		F6: F; F8: A	Veure manual	78	2018
UFX-18/18-2 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		1.586	1.400	230	2.42	246	87		50.0	2.4		F6: F; F8: A	Veure manual	83	2018
UFX-18/18-3 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		1.587	1.725	230	2.42	323	87		50.3	2.4		F6: F; F8: A	Veure manual	83	2018
UFX-18/18-4 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		1.569	2.263	230	2.39	447	85		50.4	2.4		F6: F; F8: A	Veure manual	85	2018
UFX-18/18-5.5 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		1.545	2.884	230	2.36	585	82		51.4	2.4		F6: F; F8: A	Veure manual	86	2018
UFX-20/20-2 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		3.070	1.596	230	2.50	69	55		41.9	2.4		F6: F; F8: A	Veure manual	75	2018
UFX-20/20-3 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		3.231	2.085	230	2.63	110	61		42.2	2.4		F6: F; F8: A	Veure manual	79	2018
UFX-20/20-4 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		3.449	3.303	230	2.80	220	69		42.3	2.4		F6: F; F8: A	Veure manual	81	2018
UFX-20/20-5.5 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		3.529	3.989	230	2.87	285	73		43.0	2.4		F6: F; F8: A	Veure manual	83	2018
UFX-20/20-7.5 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		3.624	5.546	230	2.95	433	77		43.9	2.4		F6: F; F8: A	Veure manual	85	2018
UFX-20/20-10 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		3.662	6.937	230	2.98	566	78		44.3	2.4		F6: F; F8: A	Veure manual	86	2018
UFX-22/22-2 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		3.246	1.590	230	2.64	93	83		43.9	2.4		F6: F; F8: A	Veure manual	75	2018
UFX-22/22-3 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		3.362	2.040	230	2.73	145	89		44.1	2.4		F6: F; F8: A	Veure manual	79	2018
UFX-22/22-4 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		3.442	2.546	230	2.80	206	93		44.2	2.4		F6: F; F8: A	Veure manual	81	2018
UFX-22/22-5.5 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		3.522	3.734	230	2.86	352	97		45.0	2.4		F6: F; F8: A	Veure manual	83	2018

INFORMACIÓ DE DISSENY ECOLOÒGIC

Aplicable a unitats de ventilació no residencials (NRVU)

En base al Reglament UE n° 1253/2014 de la Comissió Europea, pel qual desenvolupa la directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m³/s	kW	W/m³/s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
UFX-22/22-7.5 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		3.553	4.385	230	2.89	433	99		46.0	2.4		F6: F; F8: A	Veure manual	84	2018
UFX-22/22-10 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		3.570	5.870	230	2.90	615	100		46.3	2.4		F6: F; F8: A	Veure manual	88	2018
UFX-22/22-15 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		3.585	6.660	230	2.92	714	101		46.4	2.4		F6: F; F8: A	Veure manual	89	2018
UFX-25/25-3 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		4.722	2.251	230	2.40	74	69		42.1	2.4		F6: F; F8: A	Veure manual	79	2018
UFX-25/25-4 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		4.991	2.977	230	2.53	122	77		42.2	2.4		F6: F; F8: A	Veure manual	81	2018
UFX-25/25-5.5 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		5.207	3.818	230	2.64	183	84		42.9	2.4		F6: F; F8: A	Veure manual	83	2018
UFX-25/25-7.5 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		5.439	5.311	230	2.76	296	91		43.8	2.4		F6: F; F8: A	Veure manual	85	2018
UFX-25/25-10 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		5.548	6.455	230	2.81	385	95		44.1	2.4		F6: F; F8: A	Veure manual	87	2018
UFX-25/25-15 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		5.647	8.424	230	2.87	540	98		44.3	2.4		F6: F; F8: A	Veure manual	90	2018
UFX-30/28-3 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		7.401	2.670	230	2.54	37	64		43.7	2.4		F6: F; F8: A	Veure manual	81	2018
UFX-30/28-4 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		7.795	3.299	230	2.67	60	71		43.8	2.4		F6: F; F8: A	Veure manual	83	2018
UFX-30/28-5.5 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		8.446	4.803	230	2.89	124	84		44.6	2.4		F6: F; F8: A	Veure manual	84	2018
UFX-30/28-7.5 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		8.962	6.563	230	3.07	206	94		45.6	2.4		F6: F; F8: A	Veure manual	84	2018
UFX-30/28-10 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		9.186	7.512	230	3.15	254	99		45.9	2.4		F6: F; F8: A	Veure manual	85	2018
UFX-30/28-15 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		9.675	10.764	230	3.31	423	110		46.0	2.4		F6: F; F8: A	Veure manual	87	2018
UFX-30/28-20 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		9.815	11.920	230	3.36	485	113		45.9	2.4		F6: F; F8: A	Veure manual	89	2018
UFX-12/12-0.5 F7+F9	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		0.744	0.444	230	2.21	134	84		35.7	2.4		F7: A; F9: A	Veure manual	70	2018
UFX-12/12-0.75 F7+F9	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		0.767	0.559	230	2.28	194	89		38.9	2.4		F7: A; F9: A	Veure manual	73	2018
UFX-12/12-1 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		0.789	0.680	230	2.34	260	95		40.2	2.4		F7: A; F9: A	Veure manual	76	2018
UFX-12/12-1.5 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		0.789	0.835	230	2.34	340	94		41.4	2.4		F7: A; F9: A	Veure manual	78	2018
UFX-12/12-2 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		0.767	1.211	230	2.28	524	89		42.2	2.4		F7: A; F9: A	Veure manual	81	2018
UFX-12/12-3 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		0.758	1.422	230	2.25	624	87		42.5	2.4		F7: A; F9: A	Veure manual	85	2018
UFX-15/15-0.75 F7+F9	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		1.518	0.735	230	2.31	81	73		37.8	2.4		F7: A; F9: A	Veure manual	74	2018
UFX-15/15-1 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		1.640	0.991	230	2.50	139	86		39.9	2.4		F7: A; F9: A	Veure manual	77	2018
UFX-15/15-1.5 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		1.683	1.137	230	2.57	175	90		41.0	2.4		F7: A; F9: A	Veure manual	78	2018
UFX-15/15-2 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		1.731	1.468	230	2.64	256	95		41.9	2.4		F7: A; F9: A	Veure manual	79	2018
UFX-15/15-3 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		1.757	1.830	230	2.68	347	98		42.2	2.4		F7: A; F9: A	Veure manual	81	2018
UFX-15/15-4 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		1.764	2.234	230	2.69	447	99		42.3	2.4		F7: A; F9: A	Veure manual	83	2018
UFX-18/18-1.5 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		1.484	1.018	230	2.26	170	86		49.0	2.4		F7: A; F9: A	Veure manual	78	2018
UFX-18/18-2 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		1.484	1.335	230	2.26	250	86		50.0	2.4		F7: A; F9: A	Veure manual	83	2018
UFX-18/18-3 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		1.480	1.644	230	2.26	327	85		50.3	2.4		F7: A; F9: A	Veure manual	83	2018
UFX-18/18-4 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		1.458	2.158	230	2.22	451	83		50.4	2.4		F7: A; F9: A	Veure manual	85	2018
UFX-18/18-5.5 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		1.431	2.752	230	2.18	588	80		51.4	2.4		F7: A; F9: A	Veure manual	86	2018
UFX-20/20-2 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		2.938	1.592	230	2.39	81	60		41.9	2.4		F7: A; F9: A	Veure manual	75	2018
UFX-20/20-3 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		3.070	2.061	230	2.50	125	65		42.2	2.4		F7: A; F9: A	Veure manual	79	2018
UFX-20/20-4 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		3.233	3.204	230	2.63	240	72		42.3	2.4		F7: A; F9: A	Veure manual	81	2018
UFX-20/20-5.5 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		3.289	3.839	230	2.67	306	75		43.0	2.4		F7: A; F9: A	Veure manual	83	2018

INFORMACIÓ DE DISSENY ECOLÒGIC

Aplicable a unitats de ventilació no residencials (NRVU)

En base al Reglament UE n° 1253/2014 de la Comissió Europea, pel qual desenvolupa la directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m³/s	kW	W/m³/s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
UFX-20/20-7.5 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		3.344	5.274	230	2.72	454	78		43.9	2.4		F7: A; F9: A	Veure manual	85	2018
UFX-20/20-10 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		3.354	6.558	230	2.73	585	78		44.3	2.4		F7: A; F9: A	Veure manual	86	2018
UFX-22/22-2 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		3.099	1.538	230	2.52	99	86		43.9	2.4		F7: A; F9: A	Veure manual	75	2018
UFX-22/22-3 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		3.192	1.964	230	2.60	153	91		44.1	2.4		F7: A; F9: A	Veure manual	79	2018
UFX-22/22-4 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		3.254	2.442	230	2.65	214	95		44.2	2.4		F7: A; F9: A	Veure manual	81	2018
UFX-22/22-5.5 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		3.309	3.559	230	2.69	360	98		45.0	2.4		F7: A; F9: A	Veure manual	83	2018
UFX-22/22-7.5 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		3.331	4.171	230	2.71	441	99		46.0	2.4		F7: A; F9: A	Veure manual	84	2018
UFX-22/22-10 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		3.338	5.567	230	2.71	623	100		46.3	2.4		F7: A; F9: A	Veure manual	88	2018
UFX-22/22-15 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		3.349	6.310	230	2.72	722	100		46.4	2.4		F7: A; F9: A	Veure manual	89	2018
UFX-25/25-3 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		4.533	2.160	230	2.30	79	74		42.1	2.4		F7: A; F9: A	Veure manual	79	2018
UFX-25/25-4 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		4.765	2.853	230	2.42	130	81		42.2	2.4		F7: A; F9: A	Veure manual	81	2018
UFX-25/25-5.5 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		4.943	3.655	230	2.51	194	88		42.9	2.4		F7: A; F9: A	Veure manual	83	2018
UFX-25/25-7.5 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		5.121	5.083	230	2.60	312	94		43.8	2.4		F7: A; F9: A	Veure manual	85	2018
UFX-25/25-10 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		5.197	6.179	230	2.64	404	97		44.1	2.4		F7: A; F9: A	Veure manual	87	2018
UFX-25/25-15 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		5.252	8.065	230	2.66	561	99		44.3	2.4		F7: A; F9: A	Veure manual	90	2018
UFX-30/28-3 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		7.165	2.618	230	2.45	42	72		43.7	2.4		F7: A; F9: A	Veure manual	81	2018
UFX-30/28-4 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		7.513	3.219	230	2.57	68	79		43.8	2.4		F7: A; F9: A	Veure manual	83	2018
UFX-30/28-5.5 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		8.070	4.636	230	2.76	136	91		44.6	2.4		F7: A; F9: A	Veure manual	84	2018
UFX-30/28-7.5 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		8.498	6.271	230	2.91	222	101		45.6	2.4		F7: A; F9: A	Veure manual	84	2018
UFX-30/28-10 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		8.682	7.148	230	2.97	271	105		45.9	2.4		F7: A; F9: A	Veure manual	85	2018
UFX-30/28-15 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		9.068	10.131	230	3.11	442	115		46.0	2.4		F7: A; F9: A	Veure manual	87	2018
UFX-30/28-20 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		9.179	11.190	230	3.14	505	117		45.9	2.4		F7: A; F9: A	Veure manual	89	2018