

ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

In Bezug auf nicht für Wohnzwecke genutzte Lüftungsanlagen (NRVU)

Auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 1253/2014 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

b) Modell	f) Thermische Effizienz des Wärmetauschers (%)	j) Frontaldrehzahl bei Auslegungsvolumenstrom	n) Statische Effizienz des Ventilators gemäß EU 327/2011	q) Optisches Warnsignal der Filter
c) Typ	g) Nennvolumenstrom	k) Außenennendruck	o1) Max. interne Leckagerate	r) Schalldruckpegelmission
d) Antriebstop	h) Effektive Eingangsstromstärke	l) Interner Lastverlust Ventilatoren	o2) Max. externe Leckagerate	
e) Wärmetauschertyp	i) SFPint	m) Interner Lastverlust Zusatzkomponenten	p) Energetische Leistung der Filter	

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m³/s	kW	W/m³/s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
KIT SVE/PLUS-CO2-100-S	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.057	0.104	230	7.20	513			55.6	2.4		Entfällt	Entfällt	38	2018
KIT SVE/PLUS-CO2-125-S	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.065	0.115	230	5.30	527			55.6	2.4		Entfällt	Entfällt	39	2018
KIT SVE/PLUS-CO2-150-S	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.070	0.116	230	4.00	501			55.6	2.4		Entfällt	Entfällt	41	2018
KIT SVE/PLUS-CO2-160-S	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.074	0.119	230	3.70	490			55.6	2.4		Entfällt	Entfällt	41	2018
KIT SVE/PLUS-CO2-200-S	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.129	0.200	230	4.10	531			56.6	2.4		Entfällt	Entfällt	52	2018
KIT SVE/PLUS-CO2-250-S	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.239	0.176	230	4.90	229			57.8	2.4		Entfällt	Entfällt	56	2018
KIT SVE/PLUS-CO2-315-S	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.412	0.155	230	5.30	115			65.9	2.4		Entfällt	Entfällt	60	2018
KIT SVE/PLUS-CO2-350-S	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.265	0.203	230	2.80	286			65.6	2.4		Entfällt	Entfällt	62	2018
KIT SVE/PLUS-CO2-400-S	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.399	0.428	230	3.20	417			66.4	2.4		Entfällt	Entfällt	65	2018
KIT SVE/PLUS-CO2-100-W	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.057	0.104	230	7.20	513			55.6	2.4		Entfällt	Entfällt	38	2018
KIT SVE/PLUS-CO2-125-W	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.065	0.115	230	5.30	527			55.6	2.4		Entfällt	Entfällt	39	2018
KIT SVE/PLUS-CO2-150-W	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.070	0.116	230	4.00	501			55.6	2.4		Entfällt	Entfällt	41	2018
KIT SVE/PLUS-CO2-160-W	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.074	0.119	230	3.70	490			55.6	2.4		Entfällt	Entfällt	41	2018
KIT SVE/PLUS-CO2-200-W	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.129	0.200	230	4.10	531			56.6	2.4		Entfällt	Entfällt	52	2018
KIT SVE/PLUS-CO2-250-W	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.239	0.176	230	4.90	229			57.8	2.4		Entfällt	Entfällt	56	2018
KIT SVE/PLUS-CO2-315-W	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.412	0.155	230	5.30	115			65.9	2.4		Entfällt	Entfällt	60	2018
KIT SVE/PLUS-CO2-350-W	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.265	0.203	230	2.80	286			65.6	2.4		Entfällt	Entfällt	62	2018
KIT SVE/PLUS-CO2-400-W	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.399	0.428	230	3.20	417			66.4	2.4		Entfällt	Entfällt	65	2018